

THOMSON

Digital HD Cable Receiver

THC301



User Manual
Bedienungsanleitung
Uživatelská příručka
Používateľská príručka
Használati útmutató
Ръководство за употреба

DVBC HD DOLBY AUDIO™ eco

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5






Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

SERVICE CENTER

AT	 support_at@thomsonstb.net  0820 400 044 € 0,12/Min. österr. Festnetz	FR	 support_fr@thomsonstb.net  0826 461 062 € 0,15 par mn poste fixe en France
BG	 support_bg@thomsonstb.net  +359 32 634451	IT	 support_it@thomsonstb.net  199 416 006 Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta
CEE	 support_hu@thomsonstb.net  +36 1 445-26-10	NL	 support_nl@thomsonstb.net
DE	 support_de@thomsonstb.net  0180 599 96 25 € 0,14/Min. deutsches Festnetz € 0,42/Min. max. Mobilfunknetze	PL	 support_pl@thomsonstb.net  801 702 027
DK	 support_dk@thomsonstb.net	UA	 support_ua@thomsonstb.net  +380 (44) 228 24 73

THOMSON

This product has been manufactured and sold under the responsibility of STRONG Group. THOMSON and the THOMSON logo are trademarks of Technicolor (S.A.) or its affiliates and are used under license by STRONG Group.

Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@thomsonstb.net

Any other product, service, company, trade name and logo referenced herein are neither endorsed nor sponsored by Technicolor (S.A.) or its affiliates.

Licenses

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.



Váš přijímač je dodáván s podporou multimédií přes USB. Po stažení softwaru pro nahrávání přes USB z webové stránky www.thomsonstb.net můžete váš přijímač upgradovat, aby podporoval funkci nahrávání přes USB. Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

Společnost STRONG prohlašuje, že tento přístroj vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnic EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU.

EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.thomsonstb.net/en/doc>

Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

© THOMSON 2018. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

1.0 ÚVOD	3
1.1 Bezpečnostní pokyny	3
1.2 Skladování	4
1.3 Instalace přístroje	4
1.4 Příslušenství	4
1.5 Používání externích USB zařízení	4
2.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ	5
2.1 VÝCHOZÍ PIN KÓD: 1234	5
2.2 Přední ovládací panel	5
2.3 Zadní ovládací panel	5
2.4 Dálkový ovladač	5
2.5 Instalace baterií	6
2.6 Používání dálkového ovladače	6
3.0 PŘIPOJENÍ	7
3.1 Připojení ke kabelové TV	7
3.2 Připojení k TV pomocí HDMI kabelu	7
3.3 Připojení k TV pomocí SCART kabelu	7
3.4 Připojení k digitálnímu zesilovači zvuku pomocí S/PDIF	7
3.5 Připojení k digitálnímu zesilovači zvuku a TV pomocí HDMI	7
3.6 Připojení paměťového USB zařízení	7
4.0 PRVNÍ ZAPNUTÍ	7
4.1 Instalace DVB-C	8
5.0 RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM PŘIJÍMAČE	9
6.0 OVLÁDÁNÍ	9
6.1 Přepínání kanálů	9
6.2 Informační pruh	10
6.3 Volba jazyka pro zvuk	10
6.4 Teletext	10
6.5 Titulky	10
6.6 Časový posun*	10
6.7 EPG (Elektronický programový průvodce)	10
6.8 Okamžitý záznam*	11
7.0 HLAVNÍ MENU	11
7.1 Edit Channel (Upravit kanál)	11
7.2 Instalace	13
7.3 Nastavení systému	14
7.4 Nástroje	16
7.5 Přehrávač médií *	18
8.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	20
9.0 TECHNICKÁ SPECIFIKACE	21

1.0 ÚVOD

1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované nebo poskytované výrobcem (například speciální napájecí adaptér, baterii apod.).
- Před instalací nebo použitím tohoto přístroje si prosím na produktu přečtěte informace o elektrických parametrech a bezpečnosti.
- Abyste minimalizovali nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Odvětrávání nesmí být ztíženo zakrýváním větracích otvorů předměty, jako například novinami, ubrusy, záclonami apod.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroji nesmí stát žádné nádoby naplněné tekutinami, jako například vázy.
- Značka  označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze nebo stěně, podle pokynů pro instalaci.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Pro náhradu použijte pouze stejné nebo ekvivalentní typy.
- Nevystavujte baterii (baterie, akumulátory) nadměrnému teplu, jako například ze slunečního světla, ohně apod.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Poslech hudby s vysokou hlasitostí trvající delší dobu může poškodit sluch.
- Pro snížení rizika poškození sluchu je nutno snížit hlasitost na bezpečnou příjemnou úroveň a omezit čas věnovaný poslechu hudby s vysokou hlasitostí.
- Síťová zástrčka nebo přípojka přístroje se používá jako odpojovací zařízení, a proto musí zůstat snadno dostupná. Pokud přístroj nepoužíváte nebo jej budete přemísťovat, věnujte prosím pozornost napájecímu kabelu - například jej svažte kabelem nebo učiňte podobné opatření. Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s ostrými hranami a podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho poškození. Při opětovném zprovoznování přístroje prosím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. Žádná světelná indikace na přístroji neznamená, že je přístroj zcela odpojen od sítě. Pro kompletní odpojení přístroje od sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Věnujte pozornost ekologickému způsobu likvidace baterií.
- Na přístroji nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
-  Aby nedošlo k rozšíření ohně, udržujte svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně neustále v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
-  Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo elektrické zařízení s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

Bezpečnostní opatření

- Nikdy nezkoušejte toto zařízení otevírat. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku zařízení, protože uvnitř jsou místa s vysokým napětím a hrozí úraz elektrickým proudem. Pokud zařízení otevřete, dojde k ukončení platnosti záruky na produkt. Veškerou údržbu nebo opravy svěřte kvalifikovaným technikům.
- Před zapojováním kabelů zajistěte, aby bylo zařízení odpojeno od síťového napájení. Po vypnutí zařízení několik sekund počkejte, než budete toto zařízení přemísťovat nebo odpojovat jakékoli jiné zařízení.
- Je nezbytné, abyste používali pouze schválené prodlužovací kabely a kompatibilní kabely, vhodné pro elektrický příkon instalovaného zařízení. Zkontrolujte prosím, zda napájecí napětí odpovídá požadovanému napětí, uvedenému na výrobním štítku na zadním panelu zařízení.

Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do stísněných prostorů, jako například knihovniček.

- Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkých a chladných místech nebo v jejich blízkosti, a chráňte přístroj před přehříváním.
- Udržujte přístroj mimo přímé sluneční světlo.
- Nepoužívejte přístroj v prašných místech nebo v jejich blízkosti.
- Nepřipevňujte svíčku k přístupné oblasti otvoru, aby nedošlo k vniknutí cizích hořlavých materiálů do zařízení.

Směrnice WEEE



Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích Evropské unie vyhazován do běžného domácího odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, proveďte jeho ekologickou likvidaci a přispějte tak k udržitelnému používání materiálových zdrojů. Vaše použité zařízení můžete odevzdat ve sběrném dvoře nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Může váš produkt přijmout a ekologicky zlikvidovat.

1.2 Skladování

Vaše zařízení bylo před expedicí pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při jeho rozbalování zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti příslušenství a poté obalový materiál uložte mimo dosah dětí. Doporučujeme vám, abyste si krabici během záruční doby ponechali, aby bylo vaše zařízení v případě opravy nebo jiného úkonu v rámci záruky dokonale chráněno.

1.3 Instalace přístroje

Doporučujeme vám, abyste o instalaci vašeho zařízení požádali profesionálního odborníka na instalace. Jinak prosím postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Další informace si vyhledejte v návodu ke svému televizoru.
 - Zajistěte, aby je HDMI kabel v dobrém stavu.
 - V případě, že používáte připojení TV SCART, použijte dobře stíněný SCART kabel.
- Tento návod poskytuje úplné pokyny pro instalaci a používání tohoto přijímače. Setkáte se v něm s následujícími symboly.

Varování: Označuje varovné informace.
 Typy: Označuje jakékoli další důležité nebo užitečné informace.
MENU Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na přijímači.

(Tučné písmo)
 Představuje položku menu v okně.
(Kurzíva)

1.4 Příslušenství

- 1 Pokyny k instalaci
- Bezpečnostní pokyny/záruční listy
- Řešení problémů
- 1x Dálkový ovladač
- 2x baterie (typ AAA)

Poznámka: Baterie se nesmějí dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat nebo kombinovat či používat s jinými typy baterií. Budete-li chtít místo běžných baterií používat dobíjecí akumulátory (např. NiMH), doporučujeme používat typy s pomalým samovybitím, aby byla zajištěna dlouhá provozní životnost dálkového ovladače.

1.5 Používání externích USB zařízení

- Doporučujeme používat paměťová zařízení USB 2.0 nebo novější. Pokud není vaše zařízení kompatibilní se specifikacemi USB 2.0, nemusí záznam, přehrávání a další multimediální funkce tohoto přijímače fungovat správně.*

- Pro zajištění maximální možné kvality při používání vašeho paměťového USB zařízení jej prosím zformátujte pomocí tohoto přijímače (menu **Přehrávač médií**) systémem FAT32. Jiné souborové systémy tento přijímač nepodporuje. Lze však používat disky předem zformátované formátem NTFS.
 - Společnost nemůže zaručit kompatibilitu se všemi typy paměťových USB zařízení.
 - Chcete-li používat externí jednotky USB HDD (jednotky pevného disku), mějte na paměti, že specifikace napájení mohou překračovat podporovaný výstup z vašeho přijímače (max. 5 V / 500 mA). Pokud se tak stane, připojte prosím váš pevný USB disk k odpovídajícímu externímu napájecímu adaptéru.
 - Doporučujeme vám, abyste si na paměťová USB zařízení používaná v tomto přijímači neukládali důležité informace. Před použitím v tomto přijímači si vždy udělejte zálohu důležitých dat ve vašem paměťovém USB zařízení. Společnost nenese odpovědnost za ztrátu informací nebo situace způsobené ztrátou informací.
- *Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

2.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ

2.1 VÝCHOZÍ PIN KÓD: 1234

2.2 Přední ovládací panel

Fig. 1

- | | |
|---|---|
| 1. IČ snímač | Přijímá povely z dálkového ovladače |
| 2. LED displej | Zobrazuje číslo kanálu a čas v pohotovostním režimu |
| 3. LED indikátor režimu | ČERVENÉ světlo indikuje pohotovostní režim (STANDBY) přijímače. |
| 4. Tlačítko Standby/ON (Pohotovostní režim/Zapnutí) | Pro zapnutí přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu |
| 5. USB | Konektor pro připojení USB zařízení. |

2.3 Zadní ovládací panel

Fig. 2

- | | |
|-------------------|--|
| 1. CABLE IN | Pro připojení vašeho přijímače ke konektoru na stěně od kabelového operátora |
| 2. CABLE OUT | Pro připojení vašeho přijímače k jinému digitálnímu přijímači nebo televizoru, aby bylo možno nadále používat jeho interní (analogový) tuner (funkce průchozí smyčky) |
| 3. HDMI | Pro připojení vašeho přijímače k TV kabelem HDMI. |
| 4. TV SCART | Pro připojení vašeho přijímače k TV kabelem SCART. |
| 5. COAXIAL S/PDIF | Pro připojení digitálního zesilovače nebo domácího kina |
| 6. Napájecí kabel | Tento přijímač vyžaduje napětí 100 ~ 240 V AC (stříd.; volitelně automaticky), 50/60 Hz 12 V, 0,5 A DC výstup. Před připojením přijímače do zásuvky na stěně zkontrolujte parametry místního zdroje energie. |

2.4 Dálkový ovladač

Fig. 3

- | | |
|---------|---|
| 1. ⏻ | Zapnutí přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu |
| 2. 🔇 | Pro ztlumení audio výstupu |
| 3. 0~9 | Zadávání čísel kanálů a číselných hodnot |
| 4. TV/R | Přepínání mezi režimy TV a RÁDIO |
| 5. 🏠 | Nepoužívá se |
| 6. FAV | Otevření oblíbených kanálů Přepínání mezi dostupnými skupinami oblíbených |
| 7. ↻ | Přepínání mezi naposledy sledovanými kanály |

8. AUDIO	Otevření okna pro výběr jazyka zvuku*
9. INFO	Jedním stisknutím můžete zobrazit číslo/název kanálu a informace o aktuálním/nadcházejícím pořadu. Dvojím stisknutím můžete zobrazit podrobné informace o pořadu. Dalším stisknutím se vrátíte zpět k režimu sledování.
10. EPG	Zobrazení EPG (elektronický programový průvodce) v režimu sledování vysílání*
11. ▲ ▼	Přepnutí na další/předchozí kanál v režimu sledování vysílání, přepnutí na další/předchozí stránku v seznamu kanálů nebo pohyb nahoru/dolů v menu.
12. ◀ ▶	Snížení/zvýšení úrovně hlasitosti v režimu sledování vysílání / pohyb v menu / změna hodnot nastavení v menu
13. OK	Režim sledování vysílání: Zobrazení seznamu kanálů. Menu: aktivace zvýrazněné položky
14. MENU	Otevření hlavního menu v režimu sledování vysílání nebo návrat o jeden krok zpět v menu.
15. ↵	Zrušení aktuálního procesu / ukončení hlavního menu.
16. VOL+ /--	Zvýšení/snížení úrovně hlasitosti v režimu TV
17. P+ /P-	Předchozí/další stránka ve všech režimech zobrazení seznamu
18. LIST	Zobrazení seznamu kanálů
19. CH+ /-	Předchozí/další kanál
20. OPT	Nepoužívá se
21. TEXT	Otevření teletextu, pokud je k dispozici*
22. SUB	Výběr jazyka titulků*
23. ✉	Nepoužívá se
24. II	Pozastavení přehrávání souborů/spuštění režimu Timeshift (Časový posun)*
25. ◀▶	Rychlé přehrávání dozadu/dopředu
26. ●	Spuštění záznamu aktuálně sledovaného pořadu**. Přepínání mezi seznamy v menu.
27. ▶	Spuštění/obnovení přehrávání/Timeshift (Časový posun)**. Zkratka pro seznam záznamů v režimu sledování vysílání
28. ⏪▶	Funkce skoku při přehrávání multimédií
29. ■	Zastavení přehrávání souborů.
30. BAREVNÁ TLAČÍTKA	Specifické funkce v různých menu

* Titulky, videotext, EPG (Elektronický programový průvodce) a jazyky zvuku závisí na dostupnosti u konkrétního vysílání

**Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

2.5 Instalace baterií

Fig. 4

Odstraňte z dálkového ovladače kryt prostoru pro baterie a vložte do něj 2x baterie velikosti AAA. Správný způsob instalace baterií ukazuje schéma uvnitř prostoru pro baterie.

1. Otevřete kryt
2. Vložte baterie
3. Uzavřete kryt

2.6 Používání dálkového ovladače

Fig. 5

Chcete-li používat dálkový ovladač, nasměrujte jej na přední část digitálního přijímače. Dálkový ovladač má dosah max. 7 metrů od přijímače pod úhlem max. +60 stupňů.

Dálkový ovladač nebude fungovat, jestliže zablokujete signálovou cestu.

Poznámka: Sluneční světlo nebo velmi jasné světlo snižuje citlivost dálkového ovladače.

3.0 PŘIPOJENÍ

3.1 Připojení ke kabelové TV

Fig. 6

Připojte přijímač ke konektoru vašeho kabelového operátora na stěně pomocí vysoce kvalitního koaxiálního kabelu (75 ohmů). Konektory na stěně bývají obvykle typu F nebo zástrčkové typu IEC. Použijte kabel s vhodnými konektory. Tento přijímač obsahuje zásuvkový vstup IEC.

3.2 Připojení k TV pomocí HDMI kabelu

Fig. 6

Televizor musí být spojen s přijímačem pomocí kvalitního kabelu HDMI.

3.3 Připojení k TV pomocí SCART kabelu

Fig. 6

Váš přijímač je rovněž vybaven konektorem SCART; alternativně můžete televizor připojit k přijímači pomocí kvalitního SCART kabelu.

3.4 Připojení k digitálnímu zesilovači zvuku pomocí S/PDIF

Fig. 6

Po připojení vašeho přijímače k digitálnímu zesilovači nebo systému domácího kina si můžete vychutnávat nejlepší možnou kvalitu zvuku a vícekanalového audio signálu (v závislosti na vysílání). Připojte váš digitální zesilovač zvuku nebo systém domácího kina pomocí vhodného cinch kabelu ke konektoru S/PDIF v zadní části přijímače.

3.5 Připojení k digitálnímu zesilovači zvuku a TV pomocí HDMI

Fig. 7

Pokud připojíte váš přijímač k nejnovějším digitálním zesilovačům nebo systémům domácího kina s konektory HDMI, budete si moci vychutnávat nejlepší možnou kvalitu zvuku a vícekanalový zvuk (v závislosti na vysílání). Připojte HDMI výstup přijímače ke vstupu vašeho zesilovače a pak připojte HDMI výstup zesilovače k vašemu televizoru. Vyberte na vašem zesilovači správný vstup pro sledování a poslech programů.

3.6 Připojení paměťového USB zařízení

Fig. 8

Po připojení USB zařízení k tomuto přístroji můžete nahrávat TV programy*, přehrávat soubory s filmy, hudbou a obrázky. Viz kapitola 7.5.1.

Poznámka: Pro záznam a přehrávání událostí v TV doporučujeme používat jednotku pevného disku s rozhraním USB 2.0 nebo novějším.

Poznámka: Funkce Timeshift se záznamem a přehráváním funguje správně pouze tehdy, když je k přijímači připojeno rychlé paměťové USB zařízení, jako například pevný disk (HDD) s USB 2.0. Funkce Timeshift se záznamem a přehráváním pro HD obsah vyžaduje u používaného paměťového USB zařízení dostatečnou rychlost čtení a zápisu.*

*Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

4.0 PRVNÍ ZAPNUTÍ


Při prvním zapnutí přijímače se zobrazí menu **Vítáme vás** „Základní instalace“. Pomocí tlačítek ▲ ▼ přešuněte zvýraznění na nastavení, které chcete změnit a pomocí tlačítek ◀ ▶ změňte hodnoty. Začněte výběrem jazyka pomocí tlačítek ◀ ▶. Po výběru požadovaného jazyka stiskněte tlačítko ▼ pro přesun označení na další položku a pomocí tlačítek ◀ ▶ proveďte změnu.

Region Vyberte region, ve kterém je přijímač používán.

Jazyk	Vyberte váš jazyk.
Režim poměru stran	Tuto možnost používejte pro výběr poměru stran vašeho TV a preferovaného způsobu konverze. Možnosti: Automaticky (automatická detekce poměru stran), 4:3PS (Panscan) (širokoúhlé vysílání 16:9 zobrazuje na TV s poměrem stran 4:3 přes celou obrazovku), 4:3LB (letterbox) (na TV s poměrem stran 4:3 zobrazuje černé pruhy v horní a dolní části obrazu) a 16:9 (toto nastavení používejte pro TV s poměrem stran 16:9).
Zobrazení titulků:	Vyberte Zapnuto pro zobrazení titulků ve výchozím nastavení. Vyberte Pro nedoslýchavé nebo Normální pro zobrazení titulků pro nedoslýchavé nebo normálních titulků ve výchozím nastavení. Vyberte Vypnuto pro skrytí titulků ve výchozím nastavení.
Režim prohledávání	Vyberte Vše pro uložení kódovaných a nekódovaných kanálů nebo vyberte Nekódované pro uložení pouze nekódovaných vzduchem šířených kanálů. Poznámka: Kódované kanály nelze pomocí tohoto přijímače sledovat.
Poskytovatel:	Vyberte poskytovatele vašeho místního kabelového systému. Pokud je neznámý, vyberte jiný. V hlavním menu Instalace jsou k dispozici další možnosti pro různé typy prohledávání.

Po provedení všech nastavení přesuňte zvýraznění na **Vyhledat** a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.

Spustí se vyhledávání, které bude určitou dobu trvat. Po dokončení se zobrazí zpráva.

Poznámka: Nesprávná volba regionu nebo poskytovatele může způsobit, že některé kanály budou chybět nebo že se kanály uloží v seznamu kanálů na nesprávné pozice. Vyhledávání lze kdykoli zastavit stisknutím tlačítka . V hlavním menu **Instalace** jsou k dispozici další možnosti pro různé typy prohledávání. Viz kapitola 4.1 Instalace DVB-C.

4.1 Instalace DVB-C

Vyberte **Installation** (Instalace) a stiskněte tlačítko OK pro otevření nabídky instalace. Stiskněte tlačítko **▲ ▼ ◀ ▶** pro výběr **Prohledávání kanálů** nebo **Automatické prohledávání**. V každém vnořeném menu jsou k dispozici pruhy Síla a Kvalita informující o existenci signálu. ID sítě (NID) a další technické údaje lze obvykle najít na webové stránce poskytovatele.

4.1.1 Prohledávání kanálů

Vyberte **Prohledávání kanálů** a stiskněte tlačítko OK pro otevření nabídky **Prohledávání kanálů**. Stiskněte tlačítko **▲ ▼ ◀ ▶** pro nastavení **Režim prohledávání**, **Číslo kanálu**, **Frekvence**, **Symbolová rychlost**, **Prohledávání QAM** a **Vyhledávání sítě**. Zvýrazněte **Vyhledat** a stiskněte tlačítko OK pro spuštění prohledávání kanálů. Zjistěte si technické údaje o základním kanálu vašeho kabelového operátora a spusťte funkci Vyhledávání sítě z, aby se vyhledaly všechny kanály patřící k dané síti.

4.1.2 Automatické prohledávání

Vyberte **Automatické prohledávání** a stiskněte tlačítko OK pro otevření nabídky **Automatické prohledávání**. Stiskněte tlačítko **▲ ▼ ◀ ▶** pro nastavení **Země** a **Sítě** a pak zvýrazněte **Vyhledat**. Stiskněte tlačítko OK pro spuštění automatického vyhledávání. Někteří operátoři v Německu jsou předinstalováni.

4.1.3 Prohledávání ID sítě

Vyberte **Prohledávání ID sítě** a stiskněte tlačítko OK pro otevření menu. Stiskněte tlačítko **▲ ▼ ◀ ▶** pro nastavení **Frekvence**, **Symbolová rychlost**, **Prohledávání QAM** a **ID sítě**. Zjistěte si technické údaje o základním kanálu a ID sítě vašeho kabelového poskytovatele a spusťte odsud prohledávání ID sítě, aby se vyhledaly všechny kanály patřící do sítě odpovídající ID sítě. Zvýrazněte **Vyhledat** a stiskněte tlačítko OK pro spuštění vyhledávání.

4.1.4 LCN (Logické číslování kanálů)

Pokud je aktivována funkce **LCN** (Logické číslování kanálů) a vysílání obsahuje signál LCN, budou kanály uloženy v pořadí definovaném operátorem. Nastavte funkci **LCN** na **Zapnuto**, jestliže chcete aktivovat číslování kanálků definované operátorem nebo **Vypnuto** pro uložení kanálů v pořadí jejich vyhledání.

4.1.5 Nekódované/Všechny kanály

Pokud je možnost **Nekódované/Všechny kanály** nastavena na **Nekódované**, budou uloženy pouze kanály vysílané nekódovaně. Nastavte **Vše** pro uložení všech nalezených kanálů. Tato funkce se uplatní pouze při novém vyhledávání kanálů a pouze pro možnosti Prohledávání kanálů a Automatické prohledávání. Poznámka: Kódované kanály nelze prostřednictvím tohoto přijímače sledovat.

5.0 RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM PŘIJÍMAČE

Společnost chápe, že už se nemůžete dočkat, až začnete svůj nový HD digitální přijímač kabelového vysílání používat. Následující rychlý průvodce vás proto seznámí se základním ovládním tohoto zařízení. Doporučujeme vám však, abyste si přečetli celou příručku a naučili se tak váš nový přijímač co nejlépe využívat.

Pro zapnutí vašeho přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu použijte tlačítko **⏻** na dálkovém ovladači.

Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte požadovaný kanál. Nebo můžete zadat číslo kanálu pomocí tlačítek **0~9** na dálkovém ovladači. Nebo stiskněte tlačítko **OK** v režimu sledování vysílání pro zobrazení seznamu kanálů. Hlasitost se nastavuje pomocí tlačítek **◀ ▶**.

6.0 OVLÁDÁNÍ

6.1 Přepínání kanálů

Váš nový přijímač podporuje čtyři způsoby přepínání kanálů.

- Přímou pomocí tlačítek **0~9**.
- Prostřednictvím seznamu kanálů a tlačítka **OK**.
- Pomocí tlačítek **PG+** a **PG-**.
- Pomocí tlačítek **▲ ▼**.

6.1.1 Přímý přístup pomocí tlačítek 0~9

Pro získání přímého přístupu k určitému kanálu jednoduše zadejte jeho číslo pomocí tlačítek **0~9** na dálkovém ovladači. Číslo kanálů mohou mít až čtyři číslice. Můžete zadat i číslo s méně než čtyřmi číslicemi. Počkejte několik sekund, než se přijímač přepne na vybraný kanál nebo stiskněte po výběru čísla kanálu ihned tlačítko **OK**.

6.1.2 Seznam kanálů

V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení okna **Seznam kanálů**. Pomocí tlačítek **▲ ▼** v okně Seznam kanálů. označte požadovaný kanál a stiskněte jednou tlačítko **OK** pro výběr označeného kanálu. Stiskněte znovu tlačítko **OK** pro ukončení zobrazení okna Seznam kanálů.

TIP:

Pomocí tlačítek **◀ ▶** se přepnete mezi seznamy **Všechny kanály** a seznamy oblíbených kanálů nebo stiskněte **FAV** pro zobrazení seznamu dostupných seznamů oblíbených kanálů.

6.1.3 Používání tlačítek ▲ ▼

Tlačítko **▲** se používá pro přepnutí na další kanál.

Tlačítko **▼** se používá pro přepnutí na předchozí kanál.

6.2 Informační pruh

Během sledování TV můžete kdykoli stisknout tlačítko **INFO** pro zobrazení informací o aktuálním kanálu a události*. Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO** pro zobrazení technických detailů o aktuálním kanálu.

*Informace o události se zobrazí, pokud jsou k dispozici. Dostupnost v závislosti na provozovateli vysílání.

6.3 Volba jazyka pro zvuk

Některé kanály podporují volbu zvukových formátů a/nebo jazyků. Pro volbu jiného audio streamu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **AUDIO**. Nyní se zobrazí seznam dostupných audio streamů. Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte požadovaný stream a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**. Pomocí tlačítek **◀ ▶** můžete nastavit stereo, mono, levý a pravý audio kanál.

6.4 Teletext

Váš přijímač disponuje teletextem s kompletní funkcionalitou. Pro otevření teletextu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **TEXT** a pomocí tlačítek **0~9** to zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit. Barevná tlačítka na dálkovém ovladači umožňují skočit na vybrané stránky přímo, podle indikace v dolní části obrazovky teletextu. Pomocí tlačítek **▲ ▼** můžete nastavit předchozí/další stránku a pomocí tlačítek **◀ ▶** můžete vybrat vnořené stránky. Stiskněte tlačítko **↻** nebo **TEXT** pro návrat zpět do režimu sledování vysílání.

6.5 Titulky

Některé kanály podporují volbu jazyků titulků. V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **SUB** pro zobrazení seznamu dostupných jazyků titulků. Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte požadované titulky a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Stiskněte tlačítko **↻** pro ukončení bez provedení změn.*

*Dostupnost titulků DVB/HoH závisí na vysílání. Pokud takové titulky nejsou podporovány, lze zobrazení titulků s největší pravděpodobností aktivovat prostřednictvím teletextu, je-li tento k dispozici.

6.6 Časový posun*

Funkce Timeshift (Časový posun) umožňuje pozastavit živé vysílání a později jeho přehrávání obnovit. Pro aktivaci této funkce nastavte režim Časový posun v menu **Nastavení DVR** v **Informace o HDD** na Časový posun. Podrobné informace najdete v kapitole **7.5.3**. Pro aktivaci režimu Timeshift (Časový posun) stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **II**. Na obrazovce se zobrazí průběhový informační pruh. Ještě chvíli se bude ukazovat živé TV vysílání a pak se aktivuje režim pauzy. Pro obnovení časově posunutého přehrávání stiskněte tlačítko **▶**. Pro návrat k živému televiznímu vysílání stiskněte tlačítko **■**.

Poznámka:

Funkce časového posunu a přehrávání funguje správně pouze tehdy, když je k přijímači připojeno rychlé paměťové USB zařízení, jako například pevný disk (HDD) s USB 2.0. Funkce časového posunu a přehrávání pro HD obsah vyžaduje u používaného paměťového USB zařízení dostatečnou rychlost čtení a zápisu.

*Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

6.7 EPG (Elektronický programový průvodce)

Elektronický programový průvodce je velmi užitečná funkce umožňující sledovat na obrazovce plánované události a informace, a označovat programy pro záznam. Pro otevření EPG stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **EPG**. Pro výběr požadovaného kanálu použijte tlačítka **▲ ▼** a pro výběr požadované události tlačítka **◀ ▶**. Pomocí tlačítka **OK** zobrazíte detailní informace o vybrané události. Pro ukončení informační obrazovky s detaily stiskněte tlačítko **↻**. Pro aktivaci funkce Step Time (Časový krok) stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko. Pomocí tlačítek **◀ ▶** vyberte požadovaný krok a stiskněte tlačítko **OK** pro jeho provedení. Pro ukončení funkce Step Time (Časový krok) stiskněte

lačítko ➔. Stisknutím **ZELENÉHO** tlačítka můžete pro vybranou událost nastavit časovač. Podrobné informace o funkci časovače najdete v části 7.3.4.

Poznámka: Dostupnost údajů EPG závisí na vysílání.

6.8 Okamžitý záznam*

Váš nový přijímač umožňuje kdykoli spustit okamžitý záznam sledovaného programu. Pro spuštění záznamu jednoduše stiskněte tlačítko ●. Pro definici doby trvání záznamu stiskněte tlačítko ● ještě jednou. Pomocí tlačítek 0~9 zadejte požadovanou dobu záznamu a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Během spuštění záznamu se v levé horní části TV obrazovky krátce zobrazí symbol záznamu. Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko ■. Pro zastavení záznamu vyberte **Ano** a stiskněte znovu tlačítko OK pro zastavení záznamu. 2 záznamy je možno provádět současně, pokud jsou vysílány na stejné frekvenci.

*Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

**Před spuštěním záznamu připojte paměťové USB zařízení s dostatkem volného místa.

7.0 HLAVNÍ MENU

Hlavní menu poskytuje přístup k nastavení, multimediálním funkcím a vestavěným hrám. Pro otevření hlavního menu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko MENU. Hlavní menu sestává z následujících vnořených menu: *Upravit kanál*, *Instalace*, *Nastavení systému*, *Nástroje* a *Přehrávač médií*.

V hlavním menu můžete používat tlačítka MENU nebo ➔ pro návrat na předchozí obrazovku.

7.1 Edit Channel (Upravit kanál)

Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte *Upravit kanál* a stiskněte tlačítko OK nebo ► pro potvrzení. Pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýrazněte požadované vnořené menu a stiskněte tlačítko OK pro jeho výběr. Stiskněte tlačítko ➔ nebo ◀ pro návrat zpět do hlavního menu.

7.1.1 TV Channel List (Seznam TV kanálů)

V menu *Upravit kanál* vyberte pomocí tlačítek ▲ ▼ možnost *Seznam TV kanálů* a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Pomocí tlačítek ◀ ► můžete přepnout skupinu kanálů (za předpokladu, že již máte nastaveny skupiny oblíbených kanálů).

Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadovaný kanál. Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení vybraného kanálu v okně náhledu.

7.1.1.1 Přidávání kanálů do seznamu oblíbených



Kanály z okna *Seznam TV kanálů* lze přidat až do 8 různých skupin oblíbených kanálů. Pro otevření této funkce stiskněte tlačítko FAV v okně *Seznam TV kanálů*. Symbol FAV v horní části obrazovky se posune nahoru pro indikaci volby funkce oblíbených kanálů. Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte kanál, který chcete přidat do skupiny oblíbených kanálů. Když je označen požadovaný kanál, stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se seznam všech dostupných seznamů oblíbených kanálů. Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte seznam oblíbených kanálů, do kterého chcete kanál přidat a stiskněte tlačítko OK; pak stiskněte tlačítko ➔ pro ukončení tohoto procesu. Oblíbené kanály budou označeny ♥. Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko ➔. Zobrazí se potvzovací informační pruh. Vyberte **Ano** pro uložení změn nebo **Ne** pro jejich zrušení.

7.1.1.2 Uzamknutí kanálů



Uzamknuté kanály lze zobrazit pouze po zadání PIN kódu. (VÝCHOZÍ PIN: 1234)





Pro uzamknutí nebo odemknutí kanálu stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko v okně *Seznam TV kanálů*.

Červený symbol *Uzamknutí* v horní části obrazovky se posune nahoru pro indikaci volby funkce *Uzamknutí*. Pro výběr požadovaného kanálu použijte tlačítka ▲ ▼ a stiskněte tlačítko OK pro jeho uzamknutí nebo odemknutí. Budete požádáni o zadání PIN kódu. (VÝCHOZÍ PIN: 1234) Uzamknutý






kanál bude označen symbolem . Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko . Zobrazí se potvrzovací informační pruh. Vyberte **Ano** pro uložení změn nebo **Ne** pro jejich zrušení. V jedné relaci lze rovněž provádět uzamknutí/odemknutí několika kanálů.

7.1.1.3 Přeskakování kanálů

Kanály označené symbolem **Přeskočit** budou při přepínání kanálů pomocí tlačítek   přeskočeny. Přesto jsou tyto kanály v seznamu kanálů stále k dispozici.

Pro označení kanálů pro přeskočení stiskněte **ZELENÉ** tlačítko v okně **Seznam TV kanálů**. Symbol **Přeskočit** v horní části obrazovky se posune nahoru pro indikaci volby funkce **Přeskočit**. Pomocí tlačítek   vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko **OK** pro jeho označení nebo odznačení pro přeskočení. Kanály nastavené pro přeskakování budou označeny symbolem . Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko . Zobrazí se potvrzovací informační pruh. Vyberte **Ano** pro uložení změn nebo **Ne** pro jejich zrušení.

7.1.1.4 Přesun kanálů


Pro aktivaci funkce **Přesun** stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko v okně **Seznam TV kanálů**. Pro výběr požadovaného kanálu použijte tlačítka   a pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **OK**. Nyní můžete vybraný kanál v seznamu kanálů přesunout nahoru nebo dolů pomocí tlačítek  . Jakmile je kanál v požadované pozici, stiskněte znovu tlačítko **OK**. Kanál je nyní uložen v nové pozici. Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko . Zobrazí se potvrzovací informační pruh. Vyberte **Ano** pro uložení změn nebo **Ne** pro jejich zrušení.

7.1.1.5 Úprava kanálů

Funkce **Upravit** umožňuje provádět nad kanály funkce **Třídít**, **Přejmenovat** nebo **Smazat**. Pro aktivaci funkce **Upravit** stiskněte **MODRÉ** tlačítko v okně **Seznam TV kanálů**. Zobrazí se menu **Upravit kanál**. Pokud jste v předchozím menu provedli nějaké změny, ale ještě jste neuložili, budete o to nyní požádáni.

Třídít






Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro otevření menu **Třídít**.

Pomocí tlačítek   zvýrazněte požadovaný způsob třídění a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.




Možné způsoby:

Název A-Z	Třídění v abecedním pořadí od A do Z.
Název (Z-A)	Třídění v abecedním pořadí od Z do A.
Nekódované/Kódované	Na začátku seznamu budou nekódované (Free-To-Air) kanály.
Uzamknuté	Všechny zamčený kanály budou umístěny na začátku seznamu.

Přejmenovat

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko v okně **Upravit kanál** pro aktivaci funkce **Přejmenovat**. Symbol **Přejmenovat** se posune nahoru pro indikaci volby funkce **Přejmenovat**. Nyní se v pravé části obrazovky zobrazí textové pole. Pomocí tlačítek     vyberte znaky a vložte je stisknutím tlačítka **OK**. Po dokončení úprav stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro uložení změn. Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko . Vyberte **Ano** pro uložení změn nebo **Ne** pro jejich zrušení.

Smazat

Stiskněte **MODRÉ** tlačítko v okně **Upravit kanál** pro aktivaci funkce **Smazat**. Symbol **Smazat** se posune nahoru pro indikaci volby funkce **Smazat**. Pomocí tlačítek   zvýrazněte požadovaný kanál a pro jeho označení ke smazání stiskněte tlačítko **OK**. Přijímač vás požádá o vložení pin kódu. Po označení všech kanálů, které chcete smazat, stiskněte dvakrát tlačítko . Zobrazí se potvrzovací informační pruh. Vyberte **Ano** pro smazání označených kanálů nebo **Ne** pro zrušení.

7.1.2 Seznam kanálů rádia

Operace prováděné v okně **Seznam kanálů rádia** jsou v zásadě stejné jako v okně TV Channel List **Seznam TV kanálů**. Jediným rozdílem je to, že v okně **Seznam kanálů rádia** nejsou zobrazeny žádné informace o obrazu a proto se v pravé části obrazovky náhledu bude vždy zobrazovat logo rádia.

7.1.3 Smazat vše

V tomto menu můžete smazat všechny uložené kanály. Vyberte **Smazat vše** pomocí tlačítek ▲ ▼ a stiskněte tlačítko OK. (Výchozí pin: 1234). V potvrzovacím okně vyberte **Ano** pomocí tlačítek ◀ ▶ a stiskněte tlačítko OK pro smazání nebo vyberte **Ne** pro zrušení.

Varování:

Funkce Delete all (Smazat vše) smaže z vašeho přijímače trvale všechny kanály a všechny seznamy oblíbených kanálů, a toto menu nebudete moci ukončit dříve, než znovu vyhledáte nové kanály.

7.1.4 Přejmenovat seznam oblíbených

Tato nabídka umožňuje přizpůsobit názvy 8 dostupných seznamů oblíbených kanálů.

Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte v nabídce **Upravit kanál** položku **Přejmenovat seznam oblíbených kanálů** a stiskněte tlačítko OK pro pokračování. Nyní se zobrazí názvy všech skupin. Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte skupinu oblíbených kanálů a stiskněte tlačítko OK pro úpravu jejího názvu. Nyní se v pravé části obrazovky zobrazí textové pole. Pomocí tlačítek ◀ ▶ ▲ ▼ vyberte znaky a vložte je stisknutím tlačítka OK. Po ukončení úprav stiskněte **MODŘÉ** tlačítko pro uložení změn. Po provedení všech změn stiskněte dvakrát tlačítko ⏪ pro ukončení této nabídky.

7.2 Instalace

7.2.1 Prohledávání kanálů

Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte **Instalace** a stiskněte tlačítko OK nebo ▶ pro pokračování.

Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte **Prohledávání kanálů** a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Pomocí tlačítek ◀ ▶ se můžete přepínat mezi dostupnými režimy prohledávání: **Podle kanálu** a **Podle frekvence**.

Pokud vyberete **Podle kanálu**, vyberte pomocí kurzorových tlačítek **Prohledat pásmo** a **Číslo kanálu**.

Pokud je položka **Sítové vyhledávání** nastavena na On (Zapnuto), vyhledají se všechny kanály patřící do sítě vašeho operátora, podle informací NIT poskytovaných v signálu operátora.

Pokud vyberete **Podle frekvence**, vyberte pomocí kurzorových tlačítek **Frekvence** a **Šířka pásma**.

Zvýrazněte **Vyhledat** a stiskněte tlačítko OK pro spuštění prohledávání. Nově nalezené kanály budou uloženy v seznamu kanálů. Pokud je položka **Sítové vyhledávání** nastavena na On (Zapnuto), vyhledají se všechny kanály patřící do sítě vašeho operátora, podle informací NIT poskytovaných v signálu operátora.

Poznámka:

Zjistěte si technické údaje o základním kanálu vašeho kabelového operátora a spusťte funkci Network search (Sítové vyhledávání) od tohoto kanálu, aby se vyhledaly všechny kanály dané sítě.

7.2.2 Automatické prohledávání

Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte **Instalace** a stiskněte tlačítko OK nebo ▶ pro pokračování.

Vyberte **Aut. prohledávání** pomocí tlačítek ▲ ▼ a stiskněte tlačítko OK.

Vyberte vaši zemi a síť.

Pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýrazněte položku **Vyhledat**. Nyní stiskněte tlačítko OK pro spuštění automatického prohledávání.

Přijímač uloží všechny nové nalezené kanály do seznamu kanálů.

Poznámka:

Zjistěte si technické údaje o základním kanálu vašeho kabelového operátora a spusťte funkci Network search (Sítové vyhledávání) od tohoto kanálu, aby se vyhledaly všechny kanály dané sítě.

7.2.3 Prohledávání ID sítě

Vyberte **Prohledávání ID sítě** a stiskněte tlačítko OK pro otevření menu **Prohledávání ID sítě**.

Stiskněte tlačítko ▲ ▼ ◀ ▶ pro nastavení **Frekvence**, **Symbolová rychlost**, **Prohledávání QAM** a **ID sítě**. Zjistěte si technické údaje o základním kanálu a ID sítě vašeho kabelového poskytovatele, a

spustíte odsud prohledávání ID sítě, aby se vyhledaly všechny kanály patřící do sítě odpovídající ID sítě. Zvýrazněte **Vyhledat** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění vyhledávání. ID sítě (NID) a další technické údaje lze obvykle najít na webové stránce poskytovatele.

7.2.4 LCN (Logické číslování kanálů)

Pokud je aktivována funkce **LCN** (Logické číslování kanálů) a vysílání obsahuje signál LCN, budou kanály uloženy v pořadí definovaném operátorem. Nastavte funkci **LCN** na **Zapnuto**, jestliže chcete aktivovat číslování kanálků definované operátorem nebo **Vypnuto** pro uložení kanálů v pořadí jejich vyhledání.

7.2.5 Nekódované/Všechny kanály.

Pokud vyberete **Nekódované**, budou uloženy pouze kanály, které lze bezplatně sledovat. Pokud vyberete **Vše**, budou uloženy rovněž kódované kanály.

Poznámka: Tento přístroj umožňuje sledovat pouze **Nekódované** kanály.

7.3 Nastavení systému

Toto menu umožňuje spravovat nastavení systému vašeho přijímače. Obsahuje následující vnořená menu: **Jazyk**, **TV systém**, **Nastavení místního času**, **Nastavení časovače**, **Rodičovský zámek**, **Nastavení OSD**, **Nastavení zvukového popisu** a **Automatický pohotovostní režim**.

Pomocí tlačítek **▲ ▼** označte požadované menu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování na další obrazovku. Pomocí tlačítek **▲ ▼** přesuňte zvýraznění na požadované nastavení. Hodnoty můžete měnit pomocí tlačítek **◀ ▶**. Pro ukončení stiskněte tlačítko **↵**.

7.3.1 Language (Jazyk)

V tomto menu můžete nastavit jazykové preference.

Jazyk Pomocí tlačítek **◀ ▶** vyberte požadovaný jazyk pro OSD (On Screen Display) menu.

První jazyk pro zvuk Pomocí tlačítek **◀ ▶** vyberte požadovaný jazyk pro zvuk.

Druhý jazyk pro zvuk Pomocí tlačítek **◀ ▶** vyberte jazyk, který bude použitý v případě, že jazyk zvolený položkou **První jazyk pro zvuk** není k dispozici.

Zobrazení titulků: Pomocí tlačítek **◀ ▶** vyberte použití titulků **Normální**, **Pro nedoslýchavé** nebo **Vypnuto**.

Jazyk titulků Pomocí tlačítek **◀ ▶** vyberte preferovaný jazyk titulků.

2. jazyk titulků Pokud není první jazyk titulků k dispozici, použijte se jako další tento jazyk.

Teletext Pomocí tlačítek **◀ ▶** vyberte preferovaný jazyk teletextu (pokud je k dispozici.)

*Dostupnost titulků DVB/HoH závisí na vysílání. Pokud takové titulky nejsou podporovány, lze zobrazení titulků s největší pravděpodobností aktivovat prostřednictvím Teletextu, je-li k dispozici.

7.3.2 TV systém

Toto menu používejte pro přizpůsobení vašeho přijímače vašemu televizoru. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:

Rozlišení obrazu Vyberte mezi **576i až 1080p**. Použijte prosím nastavení, které vyhovuje specifikacím vašeho televizoru. Po provedení výběru budete požádáni o potvrzení. Poznámka: Tato volba je k dispozici pouze u HDMI.

Režim poměru stran Tuto možnost používejte pro výběr poměru stran vašeho televizoru a upřednostňovaného způsobu konverze. K dispozici jsou tyto možnosti: **Automaticky** (automatická detekce poměru stran), **4:3PS** (Panscan) (širokouhlé vysílání 16:9 zobrazuje na TV s poměrem stran 4:3 přes celou obrazovku), **4:3LB** (Letterbox) (na TV s poměrem stran 4:3 zobrazuje černé pruhy v horní a dolní části obrazu) a **16:9** (toto nastavení používejte pro TV s poměrem stran 16:9).

Digitální audio výstup Přepínání mezi výstupem **PCM** a **Datový tok**. Když vyberete **PCM**, bude veškerý digitální zvuk zkonvertován na stereo zvuk. **Datový tok** umožňuje

poslech nebo přenos zvuku Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus* do televizoru prostřednictvím konektoru HDMI nebo do systému domácího kina (například) prostřednictvím koaxiálního konektoru S/PDIF.

Poznámka: Dolby® Digital Plus* je k dispozici pouze u výstupu HDMI.

*Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

7.3.3 Nastavení místního času

Zde můžete nastavit region a časové pásmo.

Region	Pomocí tlačítek ◀ ▶ vyberte region, ve kterém žijete.
Používat GMT	Nastavte Zapnuto pro čas definovaný provozovatelem vysílání nebo Vypnuto pro ruční zadávání data a času.
Časový posun vůči GMT	Umožňuje přizpůsobit časové pásmo, ve kterém žijete. Tato možnost je k dispozici pouze při nastavení položky Používat GMT na Zapnuto . Rozsah Časový posun vůči GMT je „-11:30 ~ +12:00“, s postupným krokem po půl hodinách. Města vyhovující nastavenému Časový posun vůči GMT se zobrazují v dolní části obrazovky.
Letní čas:	Vyberte Vypnuto nebo Zapnuto pro přidání jedné hodiny navíc k letnímu času v letním období.
Datum	Nastavení Datum a Čas jsou k dispozici pouze při nastavení položky Používat GMT na Vypnuto . Zadejte datum pomocí tlačítek 0~9. Pro pokračování stiskněte tlačítko ↵.
Čas	Nastavení Datum a Čas jsou k dispozici pouze při nastavení položky Používat GMT na Off Vypnuto . Zadejte čas pomocí tlačítek 0~9. Pro pokračování stiskněte tlačítko ↵.

7.3.4 Nastavení časovače

Toto menu umožňuje definovat až 8 událostí časovače pro záznam nebo probuzení pomocí tohoto přijímače.

Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte **Nastavení časovače** z menu **Nastavení systému** a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Přijímač zobrazí seznam s 8 časovači, následovaný jejich příslušným stavem. Vyberte časovač, který chcete nastavit nebo změnit pomocí tlačítek ▲ ▼ a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.

Nyní se zobrazí menu pro nastavení časovače. K dispozici jsou následující možnosti nastavení:

Režim časovače	Vyberte některou z možností Vypnuto (časovač neaktivní), Jednou, Každý den (časovač bude spuštěn každý den ve stejný čas) nebo Každý týden (časovač bude spuštěn každý týden ve stejný den a stejný čas).
Služba časovače	Vyberte mezi Kanál (časovač probudí přijímač) nebo Záznam (časovač spustí záznam plánované události).
Kanál pro buzení	Pomocí tlačítek ◀ ▶ vyberte kanál, kterým vás bude časovač budit.
Datum pro buzení	Pomocí tlačítek 0~9 zadejte datum pro událost časovače.
Čas zapnutí	Pomocí tlačítek 0~9 zadejte požadovaný čas buzení.
Trvání	Pomocí tlačítek 0~9 zadejte dobu trvání časovače.

Po nastavení všech položek podle vašich preferencí posuňte pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýraznění na položku **Uložit** a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Pro ukončení časovače bez uložení vašeho nastavení přesuňte zvýraznění na položku **Zrušit**.

7.3.5 Rodičovský zámek

V tomto menu můžete zabezpečit přístup k menu instalace a/nebo sledování kanálů pomocí hesla. Nové heslo můžete rovněž zadat v menu **Rodičovský zámek**.

Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte **Rodičovský zámek** z menu **Nastavení systému** a stiskněte tlačítko OK pro pokračování. Budete požádáni o zadání pin kódu. (VÝCHOZÍ: 1234)

Uzamknutí menu	Uzamknutí přístupu do instalačního menu. Funkci Uzamknutí menu můžete nastavit na Zapnuto nebo Vypnuto .
Hodnocení obsahu	Vyberte z možností: Vypnuto, 10 let a max. 18 let . Kanály s hodnocením obsahu přesahujícím zvolený věk budou chráněny heslem (pokud je tato funkce u vašeho poskytovatele vysílání k dispozici.)
Nové heslo	Zde zadejte nové heslo (4 číslice).
Potvrdit heslo	Zde pro potvrzení znovu zadejte heslo.

7.3.6 Nastavení OSD menu

V tomto menu můžete nastavit: **Časová prodleva OSD menu** a **Průhlednost OSD menu**.

Časová prodleva OSD menu

Nastavuje čas, po jehož uplynutí zmizí informační pruhy a zprávy na obrazovce. Rozsah je **1~10** sekund.

Průhlednost OSD menu Nastavení průhlednosti OSD menu v rozsahu **Off - ~ 40%** (Vypnuto - 40 %) s kroky po 10 %.

7.3.7 Zvukový popis

Zvukový popis je služba vysílající strany, při které je pro zrakově postižené osoby popisován obsah zobrazený na obrazovce. Pro aktivaci této služby vyberte položku **Služba AD**, nastavte možnost **Zap.** a položku **Použít přednastavené AD** také nastavte na možnost **Zap.**. Prostřednictvím položky **Vyvážení hlasitosti AD** můžete upravit úroveň textu AD.

Poznámka: Dostupnost zvukového popisu závisí na vysílání.

7.3.8 Automatické přepnutí do pohotovostního režimu

Auto Standby je nová funkce, která pomáhá snížit spotřebu elektrické energie. Při nastavení na **3, 4 nebo 5 hodin**, se přijímač přepne do pohotovostního režimu, jestliže po dobu tří hodin nepřijme žádné povely. Pokud nechcete automatické vypínání používat, nastavte funkci **Aut. pohotovostní režim** na **Vypnuto**.

Výchozí nastavení je 3 hodiny.

7.4 Nástroje

V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření **Hlavní menu**.

Vyberte vnořené menu **Nástroje** pomocí tlačítek **▲ ▼** a stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶** pro potvrzení.

Pomocí tlačítek **▲ ▼** označte požadované vnořené menu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Pro ukončení stiskněte tlačítko **◀**.

7.4.1 Informace o přijímači

Toto vnořené menu zobrazuje konkrétní informace o přijímači, jako je například verze hardwaru a verze softwaru. Při kontaktování naší zákaznické podpory mějte prosím tuto obrazovku **Informace** otevřenou. Pracovník zákaznické podpory si může informace uvedené na této obrazovce vyžádat.

7.4.2 Obnovit tovární nastavení

Toto menu umožňuje resetovat přijímač na tovární nastavení, při kterém se smažou všechny uložené kanály.

Varování: Resetováním vašeho přijímače na tovární nastavení budou všechna vaše nastavení a uložené kanály trvale smazány. Váš přijímač bude obnoven do stavu „po vybalení z krabice“. Používejte prosím tuto funkci uvážene.

Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte **Obnovit tovární nastavení** v menu **Nástroje** a stiskněte tlačítko **OK**. Budete požádáni o zadání hesla.

Pomocí tlačítek **0~9** zadejte správné heslo (**VÝCHOZÍ: 1234**). Zobrazí se potvrzovací okno.

Vyberte **Ano** pro obnovení továrního nastavení.

Přijímač se vrátí do svého počátečního stavu a zobrazí stránku **Vítejte**.

Pro zrušení vyberte **Ne**.

Pro ukončení stiskněte tlačítko .

7.4.3 Upgrade by USB (Aktualizace prostřednictvím USB)

Tato funkce umožňuje aktualizovat software vašeho přijímače prostřednictvím portu USB. Pokud je pro váš přijímač k dispozici nový software, můžete si jej stáhnout z našich webových stránek www.thomsonstb.net.

Umístěte soubor se softwarem (rozbalený z archivu) do kořenového adresáře paměťového USB zařízení (HDD, paměť flash, apod.) a připojte toto zařízení k portu USB vašeho přijímače.

Vyberte **Aktualizovat z USB** z menu **Nástroje** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Nyní se zobrazí menu pro aktualizaci.

Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte **Režim aktualizace** a vyberte možnost **Celý kód**.

Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte **Aktualizační soubor** a vyberte soubor obsahující nový software.

Po provedení všech nastavení přesuňte zvýrazněni na **Spustit** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění procesu aktualizace. Přijímač zobrazí varovnou zprávu.

Opravdu chcete přepsat paměť flash?). Vyberte **Ano** po dokončení aktualizace nebo **Ne** pro ukončení bez aktualizace.

Poznámka:

Pokud se začne po aktualizaci softwaru přijímač chovat neočekávaným způsobem, proveďte prosím rovněž jeho reset na tovární nastavení. Viz kapitola 7.4.2.

Varování:

Ujistěte se, že máte správnou aktualizaci softwaru pro vaši značku a model. Pokus o aktualizaci jakýmkoli jiným softwarem může přístroj poškodit a ukončit platnost záruky. Po skončení aktualizace se přijímač automaticky restartuje. Během procesu aktualizace NIKDY přijímač neodpojujte od elektrické sítě ani jej nevypínejte! Jinak může dojít k nevratnému poškození vašeho přijímače a ukončení platnosti záruky!

Funkce zálohování a načtení kanálů

Tato funkce vám umožňuje pomocí portu USB rychle načíst seznam kanálů a použít seznam kanálů, který byl dříve vytvořen (záloha) na tomto nebo jiném přijímači stejného modelu.

To je užitečné, když je třeba nainstalovat více přijímačů ve stejné síti, aby nebylo nutno provádět úplné prohledávání a (volitelně) třídění kanálů. Tuto funkci můžete rovněž využít k zálohování vašeho přístroje.

Funkce zálohování kanálů (na USB zařízení)

Připojte paměťové zařízení k portu USB přijímače. Vyberte **Aktualizovat z USB** z menu **Nástroje** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Nyní se zobrazí menu pro aktualizaci.

Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte **Režim aktualizace** a vyberte možnost **Zálohovat seznam kanálů**.

Vytvoří se databázový soubor obsahující datum a čas ve formátu DBMMHDDMMYYYY (DatabázeMinutaHodinaDenMěsícRok.udf).

Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte **Spustit** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Seznam kanálů a seznam oblíbených kanálů bude uložen.

Funkce aktualizace seznamu kanálů (z USB zařízení)

Připojte k portu USB přijímače paměťové zařízení obsahující seznam kanálů dříve vytvořený na tomto přijímači nebo jiném přístroji stejného modelu. Vyberte **Aktualizovat z USB** z menu **Nástroje** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Nyní se zobrazí menu pro aktualizaci.

Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte **Režim aktualizace** a vyberte možnost **Aktualizovat seznam kanálů**.

Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte **Aktualizační soubor**. Vyberte správný název databázového souboru ve formátu DBMMHDDMMYYYY (DatabázeMinutaHodinaDenMěsícRok.udf).

Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte **Spustit** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Potvrďte aktualizaci stisknutím tlačítka **OK** pro pokračování.

Varování:

Starý seznam kanálů a seznamy oblíbených kanálů budou přepsány.

Po dokončení se přístroj restartuje a zobrazí se první kanál v novém seznamu kanálů.

7.5 Přehrávač médií *

Menu *Přehrávač médií* sestává z následujících vnořených menu: *Přehrávač médií*, Informace o HDD a *Bezpečně odebrat USB zařízení*.

Pomocí tlačítek ▲ ▼ zvýrazněte požadované menu a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Pro ukončení stiskněte tlačítko ↵.

7.5.1 Přehrávač médií

Tato funkce umožňuje přehrávat soubory MPEG, AVI, MP3, JPG a spoustu dalších formátů souborů z připojeného paměťového zařízení (viz podrobné informace v technické části).

Vyberte *Přehrávač médií* z menu *Přehrávač médií* a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.

Pomocí tlačítek ▲ ▼ prohlédněte obsah připojeného USB zařízení; pro otevření složek stiskněte tlačítko OK. Pro přehrávání označené sekce stiskněte tlačítko OK.

Informační pruh nápovědy v dolní části obrazovky vysvětluje funkci všech tlačítek používaných v přehrávači Media player. Pro ukončení stiskněte tlačítko ↵.

Pomocí níže uvedených tlačítek vyberte v různých režimech přehrávání funkce (podle popisu v níže uvedeném informačním pruhu s nápovědou):

Záznam:*

- 4: Stiskněte tlačítko 4 pro zadání nového názvu vybraného záznamu.
- 5: Zvýrazněte záznam, který chcete uzamknout. Po stisknutí tlačítka 5 budete požádáni o zadání vašeho PIN kódu. **VÝCHOZÍ PIN: „1234“**. Po zadání PIN kódu se záznam uzamkne. Pokud chcete záznam opět odemknout, stiskněte znovu tlačítko 5.
- 6: Stiskněte tlačítko 6 pro označení záznamu, který chcete smazat. Výběrem stejného záznamu a opětovným stisknutím tlačítka 6 můžete značku smazání opět odstranit. Pro smazání stiskněte tlačítko ↵.
- EXIT: Jeden krok zpět nebo opuštění složky a ukončení této funkce.

Hudba:

- 4: Stiskněte tlačítko 4 pro otevření dříve vytvořeného playlistu. Pomocí barevných tlačítek můžete provést změny seznamu.
- 5: Stiskněte tlačítko 5 pro přidání souboru do playlistu. Vedle souboru se zobrazí ikona oblíbených. (Do playlistu bude přidán jediný soubor) nebo 6 (do playlistu budou přidány všechny soubory v tomto adresáři/složce).
- 6: Stiskněte tlačítko 6 pro přidání všech souborů v tomto adresáři (složce) do seznamu pro přehrávání. Stiskněte znovu tlačítko 6 pro smazání všech souborů ze seznamu pro přehrávání.
- 7: Stiskněte tlačítko 7 pro otevření nabídky Edit (Upravit). Tato nabídka umožňuje prostřednictvím zadání čísla přístup k následujícím funkcím: přejmenování 4, zkopírování 5, smazání 6, vytvoření složky 7.
- 2: Stiskněte tlačítko 2 pro otevření okna třídění. Můžete třídít podle položek Name (Název)/Time (Čas)/Size (Velikost) a Favourite (Oblíbené).
- INFO: Stiskněte tlačítko INFO pro nastavení režimu opakování. K dispozici jsou možnosti Repeat Folder (Opakovat složku)/Random Folder (Náhodně složku)/Repeat One (Opakovat jednu).
- EXIT: Jeden krok zpět nebo opuštění složky a ukončení této funkce.

Obrázek:

- 4: Stiskněte tlačítko 4 pro otevření dříve vytvořeného playlistu. Pomocí barevných tlačítek můžete provést změny seznamu.
- 5: Stiskněte tlačítko 5 pro přidání souboru do playlistu. Vedle souboru se zobrazí ikona oblíbených. (Do playlistu bude přidán jediný soubor) nebo 6 (do playlistu budou přidány všechny soubory v tomto adresáři/složce).

- 6: Stiskněte tlačítko **6** pro přidání všech souborů v tomto adresáři (složce) do seznamu pro přehrávání. Stiskněte znovu tlačítko **6** pro smazání všech souborů ze seznamu pro přehrávání.
- 7: Stiskněte tlačítko **7** pro otevření nabídky Edit (Upravit). Tato nabídka umožňuje prostřednictvím zadání čísla přístup k následujícím funkcím: přejmenování **4**, zkopírování **5**, smazání **6**, vytvoření složky **7**.
- 2: Stiskněte tlačítko **2** pro otevření okna třídění. Můžete třídit podle položek Name (Název)/Time (Čas)/Size (Velikost) a Favourite (Oblíbené).
- INFO: Stiskněte tlačítko **INFO** pro otevření nastavení slideshow. Čas a opakování slideshow můžete změnit.
- 3: Stiskněte tlačítko **3** pro zobrazení souborů ve formě náhledů 3x3 obrázků.
- EXIT: Jeden krok zpět nebo opuštění složky a ukončení této funkce.
- Video:
INFO: Stiskněte tlačítko **INFO** pro nastavení režimu opakování. Můžete vybrat opakování složky *ikona složky*/jedno opakování **1** nebo vypnutí opakování (žádná ikona).
- 1: Během přehrávání filmu s externími titulky stiskněte tlačítko **1** pro otevření nabídky titulků. V této nabídce můžete vybrat velikost a barvy podle vašich preferencí.
- 2: Stiskněte tlačítko **2** pro otevření nabídky Sort (Třídit). Můžete třídit podle položek Name (Název)/Time (Čas) nebo Size (Velikost).
- 7: Stiskněte tlačítko **7** pro otevření nabídky Edit (Upravit). Tato nabídka umožňuje prostřednictvím zadání čísla přístup k následujícím funkcím: přejmenování **4**, zkopírování **5**, smazání **6**, vytvoření složky **7**.
- EXIT: Jeden krok zpět nebo opuštění složky a ukončení této funkce.

*Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

7.5.2 HDD Informace (Informace o HDD)

Tato možnost zobrazuje příslušné informace o připojeném USB zařízení. V této nabídce můžete rovněž zformátovat vaše paměťové USB zařízení a nastavit typ záznamu.

Vyberte **Informace o pevném disku** v nabídce **Média** a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření.

Nyní uvidíte všechny detaily, jako například velikosti volného a využitého místa pro záznam a používaný souborový systém.

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko **Formátovat** pro zformátování připojeného USB zařízení.

Pro přístup k této nabídce zadejte váš PIN kód a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění formátování.

Varování:

Formátování trvale smaže VŠECHNA data uložená v připojeném zařízení. Udělejte si prosím záložní kopii všech důležitých dat ještě před otevřením nabídky **Zformátovat pevný disk**. Společnost nenesé žádnou zodpovědnost za ztrátu dat z USB zařízení používaných v tomto přijímači.

Poznámka:

Je možno používat paměťová USB zařízení, která již byla zformátována systéme NTFS.

Pro ukončení této nabídky stiskněte tlačítko .

7.5.3 Nastavení DVR a Formátování*

Z menu Informace o HDD můžete otevřít menu **Formátování** a **Nastavení DVR**.

Formátování: **ŽLUTÉ** Vaše USB HDD zařízení je možno formátovat pouze formátem FAT32 **FAT**. USB HDD zařízení již zformátované v PC formátem NTFS však můžete v tomto přijímači také používat.

Nastavení DVR **MODRÉ** Toto menu umožňuje konfiguraci nastavení funkce Časový posun, nahrávání a přehrávání.

Pro označení požadované položky použijte tlačítka **▲ ▼** a pro změnu nastavení tlačítka **◀ ▶**.

Nastavení DVR

Vyberte mezi **NAHR a ČASPOS**, **Nahrávání** nebo **Časový posun**. Když vyberete **NAHR a ČASPOS**, je k dispozici Nahrávání i Časový posun automaticky se restartuje po každé změně kanálu. Když stisknete tlačítko **II** na dálkovém ovladači, obraz se zastaví a lze se vrátit do místa poslední změny kanálu. Když nastavíte **Časový posun**, je k dispozici pouze Časový posun; když nastavíte **Nahrávání**, je k dispozici pouze nahrávání.

Pro ukončení této nabídky stiskněte tlačítko .

*Tato uživatelská příručka popisuje kompletní funkcionalitu včetně funkce nahrávání, která nemusí být v případě, že software pro nahrávání přes USB nebyl ještě nainstalován, použitelná.

7.5.4 Bezpečné odebrání USB zařízení

Vyberte **Bezpečné odebrání USB zařízení** z menu **Nastroje** a stiskněte tlačítko **OK**. Přijímač zobrazí zprávu informující o tom, že můžete paměťové zařízení bezpečně odpojit od přijímače.

Poznámka: Pro provedení této funkce již nebude USB zařízení z přijímače dostupné. Pro opětovné získání přístupu k paměťovému zařízení jej znovu připojte nebo přepněte přijímač do pohotovostního režimu a pak jej opět zapněte.

8.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud přijímač nefunguje správně, může to mít různé příčiny. Zkontrolujte přijímač podle postupů popsaných níže. Pokud přijímač nefunguje správně ani po kontrole, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na místní zákaznický servis. **NEZKOUŠEJTE** tento přijímač sami otevírat nebo rozebírat. Mohlo by dojít k nebezpečné situaci a znamenalo by to ukončení platnosti záruky.

Problém	Možná příčina	Co dělat
LED indikátor nesvítí	Je odpojen síťový přívod	Zkontrolujte síťovou zástrčku
Nenalezen žádný signál	Kabelový vstup je odpojen	Zkontrolujte kabelové vedení Obraťte se na prodejce
Na TV chybí zvuk nebo obraz	Na vašem televizoru nebo zesilovači není zvoleno HDMI, nebo je nastaveno vyšší rozlišení, než TV podporuje TV není zapnutý	Přepněte v TV na správný vstup Vyberte na přijímači nižší rozlišení Zapněte TV
Zakódovaný kanál Zpráva	Kanál je zakódovaný	Přepněte na jiný kanál
Přístroj nereaguje na signál dálkového ovladače	Přijímač je vypnutý Dálkový ovladač není správně namířen na přijímač Přední panel je poškozený Baterie dálkového ovladače jsou vybity	Přijímač připojte do zásuvky a zapněte Namiřte dálkový ovladač na přední panel Zkontrolujte případné překážky Vyměňte baterie v dálkovém ovladači
Zapomenutý PIN kód Ztracený kód uzamknutí kanálů		Výchozí PIN je 1234 Kontaktujte místní zákaznickou servisní podporu nebo odešlete e-mail na naši podporu prostřednictvím www.thomsonstb.net

Problém	Možná příčina	Co dělat
Signály jsou přerušovány nebo je na obrazovce viditelné blokování	Kabelové signály jsou příliš slabé nebo obsahují odrazy/rušení.	Stiskněte 2x tlačítko INFO na dálkovém ovladači pro zobrazení signálových pruhů a zkontrolujte kabelové připojení a vedení. Používání (mnoha) separátorů v signálovém vedení může způsobovat odrazy/rušení v digitálním signálu a zhoršovat příjem. Pokud jste na pochybách, obraťte se na vašeho prodejce.
Přijímač se sám vypíná.	Zapnutá funkce Auto Standby (Aut. přepnutí do pohotovostního režimu).	Vypněte funkci Auto Standby (Aut. přepnutí do pohotovostního režimu). Podrobné informace najdete v části 7.3.8 .
Přehrávání videa (nebo použití funkce Timeshift (Časový posun)) způsobuje zamrznutí obrazu / vznik makrobloků nebo podobného zkreslení, a to zejména u obsahu s vysokým rozlišením.	Rychlost čtení/zápisu z/do vašeho USB zařízení je možná příliš nízká.	Ujistěte se, že používáte paměťové USB zařízení s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Zařízení USB flash nemusí disponovat dostatečnou rychlostí.

9.0 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Video:

Rozlišení obrazu: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p
 Dekódování a video výstup: PAL
 Poměr stran: 4:3, 16:9

Audio:

Zvukový dekoder: MPEG-1 LAYER 1&2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
 Podpora zvuku: AC3+/PCM/Dolby® Digital Plus*

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Multimédia:

Přehrávání videa: Kódování MPEG (mpg), VOB, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 a MOV*
 Přehrávání zvuku: MP3, OGG*
 Prohlížení obrázků: BMP, JPEG*

*Společnost nemůže zaručit přehrávání souborů, i když jsou jejich přípony uvedeny v seznamu, protože to závisí na použitém kodeku, přenosové rychlosti dat a rozlišení (jsou podporovány všechny formáty kodeku MPEG).

Konektory:

Cable IN - IEC zásuvkový typ
 Cable OUT - IEC zástrčkový typ
 HDMI
 TV SCART
 S/PDIF (koaxiální)
 Port USB 2.0: Podporováno DC 5 V, 500 mA (max.)
 Síťový adaptér (12 V/0,5 A)

Obecné údaje:

Napájecí napětí: 100 - 240 V AC (stříd.) (SMPS), 50/60 Hz

Příkon:	4 W (typ.) 6 W (max.)
Příkon v pohotovostním režimu:	max. 1.0 W
Provozní teplota:	0 ~ +40 °C
Skladovací teplota:	-10 ~ +70 °C
Rozsah provozní vlhkosti:	10 ~ 95%, relativní vlhkost, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm:	168 x 107 x 42
Čistá hmotnost:	0.28 kg

Záruční list na výrobek

Číslo modelu:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Záruční podmínky

1. Záruční Doba

Na tento výrobek poskytuje firma STRONG záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, kterou byl výrobek v záruční opravě, anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!

2. Záruční List

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel!

3. Opravy V Záruční A Pozáruční Době

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. Rozsah Platnosti Záruky

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí, než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy STRONG. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti standardnímu provedení od výrobce.

Zápis Záručních Oprav

Datum oznámení	Datum provedení	Č. montáž. listu / komentář	Podpis